



هوشمندانه آبیاری کنیم ...

اقلام داخل بسته

- دستگاه هوشمند آبیاری یارآب
- آداپتور ۱۲ ولت ۱ آمپر - برای دستگاه یارآب
- آداپتور ۱۲ ولت ۲ آمپر - برای پمپ آب
- پمپ آب ۱۲ ولت
- واشر لاستیکی پمپ آب
- لوله - ۵ متر
- پایه نگه دارنده لوله - ۸ عدد
- سه راهی لوله - ۷ عدد
- نازل آبیاری قطره ای - ۸ عدد
- لوله فلزی - برای سوراخ کردن مخزن آب
- دفترچه راهنما
- بروشور
- برگه راهنمای لوله کشی
- کارت گارانتی

نحوه لوله کشی




در صورتی که از مخزن یا ظرف پلاستیکی به عنوان مخزن آب استفاده می کنید، می بایست سوراخ به قطر ۲ سانتی متر در مخزن ایجاد شود. می توانید با حرارت دادن یک سر لوله فلزی روی شعله آتش، و سپس فشردن آن به مخزن سوراخ با قطر ذکر شده را روی مخزن ایجاد کرد.

پس از سوراخ کردن مخزن، واشر لاستیکی پمپ آب را درون سوراخ جا گذاری نموده و پمپ آب را به مخزن وصل کنید.




لوله های پلاستیکی را با توجه به فاصله بین گلدان ها، به اندازه مناسب برش داده و مانند شکل با استفاده از سه راهی ها، لوله های پلاستیکی و همچنین نازل های مربوط گلدان را به هم متصل نمایید.

اکنون می توانید با توجه به شکل زیر لوله های پلاستیکی را به پمپ آب و نازل های آبیاری قطره ای وصل کنید.



پایه نگه دارنده را در خاک گلدان فرو کرده و سپس لوله پلاستیکی را داخل پایه نگه دارنده محکم کنید. به وسیله پایه های نگه دارنده می توانید از جا به جایی لوله ها در داخل گلدان جلوگیری کنید

سوکت اتصال پمپ آب به دستگاه (سوکت سبز رنگ) را به دستگاه متصل کنید.



آداپتور مربوط به پمپ آب را به پمپ آب متصل کنید.

آداپتور مربوط به دستگاه را متصل کنید.

مطابق دستور العمل های درج شده در دفترچه راهنمای دستگاه تنظیمات مربوط به آبیاری را انجام دهید.

با تهیه بسته های افزایش گلدان، گلدان های بیشتری را آبیاری کنید.

از طریق راه های ارتباطی زیر با ما تماس فرمایید.

سامانه آبیاری هوشمند یار آب

گروه مهندسی جم تک